

FRANÇAIS

amorella
jerry

STIMULATION INTENSE: LE NOUVEAU JERRY

PUISSANT : Silencieux et conçu pour fonctionner n'importe où en stimulant le clitoris de manière exceptionnelle tout en créant des vibrations excitantes sur le point G. Deux moteurs indépendants vous emmènent au septième ciel. Il s'adapte parfaitement à l'anatomie de la femme. Une fois introduit dans le vagin, la pointe inclinée masse le point G tandis que l'appendice externe transmet des vibrations au clitoris et aux lèvres vaginales.

- Un appendice externe plus gros et plus flexible pour la stimulation du clitoris.
- Une pointe incurvée et large pour stimuler le point G.

Jerry a une taille parfaite ! Compact, flexible et avec une prise à l'arrière, 30 modes de vibration de faible à fort avec un contrôle facile. Puissance et durabilité: 2 moteurs rechargeables. Depuis la pointe jusqu'à sa base, il s'adapte rapidement et de façon naturelle à la température de votre corps.

- Silicone 100 % médicale doux.
- 30 modes de vibration
- Matériau sans risque pour le corps
- Sans phthalates
- Résistant à l'eau.
- Dimensions : 15 cm x 40 mm
- Poids : 116 grammes
- Flexible
- Rechargeable par USB (Câble inclus)
- Ergonomique
- Contrôle rétro-éclairé avec lumières LED

FONCTIONNEMENT / UTILISATION

Pour allumer Jerry, appuyez sur le bouton marche/arrêt (M) pendant 2 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton du bas (B) et parcourez les 30 modes de vibration de faible à fort. Une fois que vous en avez fini avec Jerry, appuyez sur le bouton (M) pendant 2 secondes et il s'éteint. Ce produit est conçu pour le plaisir du point G et du clitoris.

RECHARGER

Le vibromasseur est rechargeable et permet une utilisation confortable, sans câbles gênants.

Avant de l'utiliser pour la première fois, vous devez le charger complètement. Pour ce faire, utilisez le câble de charge USB inclus.

CHARGE : Introduisez la prise du câble USB dans l'orifice de connexion de charge (C). Branchez le câble au courant à l'aide d'un connecteur, ou à un ordinateur via USB. Une lumière rouge s'allume pendant que le produit est en charge. Avertissement : la première charge peut durer jusqu'à 8 heures.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

En cas d'erreurs ou de difficultés rencontrées lors de l'utilisation de Brad, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes. Si le produit ne fonctionne toujours pas, contactez-nous : service@amorella.com.

MISE AU REBUT

La mise au rebut des appareils électroniques doit être réalisée conformément aux normes pour les déchets dangereux en vigueur dans l'Union Européenne et dans les autres pays européens, ou selon les normes locales. Spécifiez les normes d'élimination des déchets spécifiques de votre pays et, en cas de doute, demandez des informations à votre distributeur sur les options existantes pour la mise au rebut.

Ouvrir une boîte de produits AMORESSA est une exclusivité. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pour cela que nous prenons soin de chaque détail.

CONTENU

- Jerry
- Chargeur
- Manuel de l'utilisateur

Amorella est la marque de référence grâce à son design, sa qualité et sa technologie. Nous avons développé un produit innovant et nous avons soigné chaque processus de fabrication afin d'obtenir le meilleur résultat. Amorella symbolise l'engagement, la force et la garantie. Acheter un Sextoy Amorella signifie être en phase avec l'actualité. Chaque jouet Amorella vous transportera vers différentes sensations. Un résultat inégalable grâce à une silicone confortable. Premium et des designs ergonomiques.

DEUTSCH

amorella
jerry

INTENSIVE STIMULATION: DER NEUE

POTENT: Leise und überall einsetzbar. Stimuliert auf außergewöhnliche Weise die Klitoris mit erregenden Vibrationen am G-Punkt. Zwei unabhängige Motoren bringen dich ins Paradies. Er passt sich perfekt an die Anatomie der Frau an. Einmal vaginal eingeführt massiert er den G-Punkt, während der breite, hervorstehende Kopf Vibrationen an die Klitoris und Schamlippen leitet.

- Dickerer und flexiblerer hervorsteherender Arm zur Stimulation der Klitoris
- Breiter, gekrümmter Punkt zur Stimulation des G-Punkts

Jerry hat die perfekte Größe! Kompakt, flexibel mit Griff auf der Rückseite, 30 Vibrationsstufen von sanft bis stark und leichte Bedienung. Leistung und Ausdauer, 2 aufladbare Motoren. Passt sich von der Spitze bis zur Basis schnell und auf natürliche Weise an deine Körpertemperatur an.

- 100% weiches, medizinisches Silikon.
- 30 Vibrationsmodi
- Körpergeegnetes Material
- Phthalatfrei
- Wasserresistent
- Gesamtmaße: 150 x 40 mm
- Gewicht: 116 g
- Flexibel
- Aufladbar per USB (Kabel inklusive)
- Ergonomisch
- Bedienfeld mit LED-Hintergrundbeleuch
- Klitorisstimulation

FUNKTIONSWEISE/GEBRAUCH

Um Jerry einzuschalten, drücke 2 Sekunden lang die Einschalttaste (M). Drücke dann die untere Taste (B), um aus den 30 sanften bis starken Vibrationsstufen zu wählen. Wenn Jerry seine Arbeit verrichtet hat, drücke 2 Sekunden lang die Taste (M), damit er sich ausschaltet. Zur Stimulation des G-Punkts und der Klitoris entwickelt.

LADEN

Der Vibrator ist aufladbar und ermöglicht eine bequeme Bedienung ohne lästige Kabel. Bevor du ihn zum ersten Mal benutzt, musst du ihn

vollständig aufladen. Verwende hierfür das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel.

Verbinden Sie den Stecker des USB-Kabels mit der Öffnung (C) des Ladenschlusses. Schließen Sie es mit einem Konnektor an den Strom an oder verbinden Sie es mit dem Computer. Während des Ladevorgangs erscheint ein rotes Licht. Das Licht geht aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

PROBLEMLÖSUNG

Im Falle von Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Funktionsweise von Brad, drücke 5 Sekunden lang die Einschalttaste. Wenn das Produkt immer noch nicht funktioniert, setze dich mit service@amorella.com in Verbindung.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung elektronischer Geräte muss entsprechend der in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern geltenden Vorschriften für Sonderabfälle oder den örtlichen Regelungen erfolgen. Halte dich an die entsprechenden Entsorgungsvorschriften deines Landes und frage im Falle von Zweifeln deinen Vertreter nach Entsorgungsmöglichkeiten. Ein Produkt von AMORESSA auszuapacken, bedeutet Exklusivität. Befriedigung ist unser Ziel. Dafür haben wir auf jedes Detail geachtet.

INHALT

- Jerry
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Amorella ist die Referenzmarke für Design, Qualität und Technologie. Wir haben ein innovatives Produkt entwickelt und führen jeden Herstellungsprozess mit äußerster Sorgfalt aus, um das beste Resultat zu erhalten. Amorella steht für Energie, Kraft und garantierte Qualität. Ein Amorella Sextoy zu kaufen, bedeutet, Glücksmomente auf dem neuesten Stand der Technik zu erleben. Jedes Amorella-Sextoy erzeugt unterschiedliche Empfindungen. Ein unvergleichliches Ergebnis dank angenehmem Premiumsilikon und ergonomischen Designs.

ITALIANO

amorella
jerry

INTENSA STIMOLAZIONE: IL NUOVO JERRY

POTENTE: Silenziosamente pronto all'azione in qualunque posto, stimolando in modo eccezionale il clitoride con eccitanti vibrazioni sul punto G. Due motori indipendenti che ti porteranno al paradiso. Si adatta perfettamente all'anatomia della donna, una volta introdotto vaginamente, la punta inclinata massaggia il punto G mentre la parte larga che fuoriesce, trasmette le vibrazioni al clitoride e alle labbra vaginali.

- Maggiore spessore e maggiore flessibilità del braccio che fuoriesce per la stimolazione del clitoride
- Punta curva e larga per stimolare il punto G. Jerry è della misura perfetta! Compatto, flessibile e con presa posteriore, 30 modalità di vibrazione da leggera a forte, dal facile controllo. Potenza e durata; 2 motori ricaricabili.

Dalla punta fino alla base, si adatta rapidamente in modo naturale alla temperatura del tuo corpo.

- 100% silicone medico morbido
- 30 modalità di vibrazione
- Materiale sicuro per il corpo
- Senza ftalati
- Resistente all'acqua
- Dimensioni totali: 150 x 40 mm
- Peso: 116 grammi
- Flessibile
- Ricaricabile tramite USB (Cavo incluso)
- Ergonomico
- Telecomando retroilluminato con luci LED
- Stimolazione clitoridea

FUNZIONAMENTO / USO

Per accendere Jerry premere il pulsante di accensione (M) per circa 2 secondi. Successivamente premere il pulsante inferiore (B) per avviare le 30 modalità di vibrazione da leggera a forte. Una volta che Jerry abbia finito, premere il pulsante (M) per circa due secondi e si spegnerà. È pensato per il piacere del punto G e del Clitoride.

CARICARE

Il vibratore è ricaricabile e permette di essere usato comodamente, senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta, deve essere caricato completamente. Per farlo, utilizzare il cavo di ricarica USB incluso.

CARICA: Inserire la presa del cavo USB nel foro (C) di connessione di ricarica. Collegare alla corrente con un adattatore o al computer tramite la porta USB. Una luce rossa si accenderà mentre il prodotto si sta caricando. Quando la sarà carica è completa, la luce si spegnerà. Avviso: la prima ricarica può durare fino a otto ore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di errore o difficoltà di utilizzo che ha a che fare con il funzionamento di Brad, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Se il prodotto continua a non funzionare, mettersi in contatto con: service@amorella.com.

SMALTIMENTO

L'eliminazione di dispositivi elettronici deve essere realizzata in base alla normativa vigente per i rifiuti pericolosi dell'Unione Europea e di altri Paesi europei o in base alle leggi locali. Rispettare le normative dello smaltimento dei rifiuti. Specifiche del tuo Paese e, in caso di dubbi, chiedere al proprio distributore sulle opzioni di smaltimento. Aprire una scatola di prodotti AMORESSA è un'esclusività. La soddisfazione è il nostro obiettivo ed è per questo che abbiamo curato ogni dettaglio.

CONTENUTO

- Jerry
- Caricabatterie
- Manuale dell'utente

Amorella è la marca di riferimento per il suo design, qualità e tecnologia. Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e curato ogni processo di produzione per ottenere il miglior risultato. Amorella è simbolo di energia, forza e garanzia. Comprare un Sex Toy Amorella significa sentirsi protetto nell'attualità. Ogni Giocattolo Amorella ti trasporterà verso diverse sensazioni.

PORTUGUÉS

amorella
jerry

ESTIMULAÇÃO INTENSA: O NOVO JERRY

POTENTE: Silenciosamente preparado para a ação em qualquer lugar, estimulando o clitoris de modo excepcional com excitantes vibrações no ponto G. Dois motores independentes que a elevam até ao paraíso. Com uma adaptação perfeita à anatomia da mulher. Uma vez introduzida vaginamente, a ponta inclinada massageia o ponto G, enquanto a parte saliente transmite vibrações para o clitoris e os lábios vaginais.

- Maior grossura e flexibilidade do braço saliente para a estimulação do clitoris
 - Ponta curvada e larga para o ponto G
- O Jerry tem a medida perfeita! Compacto, flexível e com um punho traseiro, bem como 30 modos de vibração que vão do suave ao forte, com um controlo simples. Potência e durabilidade: 2 motores recarregáveis. Este brinquedo adapta-se desde a ponta até à base rapidamente e de forma natural à temperatura do seu corpo.

- Silicone suave de qualidade 100% médica
- 30 modos de vibração
- Material seguro para o corpo
- Sem ftalatos
- Resistente à água
- Medida total: 150 x 40 mm
- Peso: 116 gramas
- Flexível
- Recarregável via USB (cabo incluído)
- Ergonómico
- Controlo iluminado com luzes LED
- Estimulação do clitoris

OPERAÇÃO / UTILIZAÇÃO

Para ligar o Jerry, prima o botão (M) durante cerca de 2 segundos. De seguida, prima o botão inferior (B) para alternar entre os 30 modos de vibração, do suave ao forte. Para desligar o Jerry, prima o botão (M) durante 2 segundos. Conhecido para estimular o ponto G e o clitoris.

CARREGAMENTO

O vibrador é recarregável e permite um manejo cómodo, sem o aborrecimento de ter cabos. Antes de o utilizar pela primeira vez, deixo-

carregar por completo. Para o efeito, utilize o cabo de carregamento USB incluído. Introduza o conector do cabo USB no orifício da ligação (C) para carregamento. Ligue o cabo com um conector à corrente ou a um computador, via ligação USB. Enquanto o produto estiver em modo de carregamento, a luz vermelha estará ligada. Advertência: o primeiro processo de carregamento pode demorar até oito horas.

RISOLUÇÃO DE PROBLEMAS

No caso de ocorrer erros ou dificuldades de manajo relacionadas com o funcionamento do Brad, prima o botão de ligar durante 5 segundos. Se o produto continuar a não funcionar, entre em contacto com: service@amorella.com.

ELIMINAÇÃO

A eliminação de aparelhos eletrónicos deve ser realizada de acordo com as leis relativas aos resíduos perigosos vigentes na União Europeia e em outros países europeus ou de acordo com as regulamentações locais. Tenha em conta as normas de eliminação de resíduos específicas do seu país e, em caso de dúvida, informe-se junto do seu distribuidor sobre as opções de eliminação disponíveis. Abrir uma caixa de produtos AMORESSA é algo de exclusivo. A satisfação é o nosso primeiro objetivo, pelo que temos cuidado especial em cada detalhe.

CONTENUDO

- Jerry
- Carregador
- Manual do utilizador

A Amorella é uma marca de referência, devido à combinação de design, com qualidade e tecnologia. Desenvolvemos um produto inovador, com um processo de fabrico rigoroso que garante o melhor resultado possível. A Amorella é símbolo de energia, força e garantia. Comprar um brinquedo erótico da Amorella é sentir-se uno com a atualidade. Cada brinquedo Amorella transporta-o para diferentes universos sensoriais.

Um resultado sem igual, graças ao cómodo silicone Premium e aos modelos ergonómicos.