

FRANÇAIS



Parfait: Un vibromasseur massuer attractif et rechargeable. Puissant: Une distribution optimisée des vibrations à travers tout le corps en silicone.

Gino a un corps 100 % en silicone médical, qui présente une forme équilibrée et une grande flexibilité, notamment dans ses extrémités qui exercent une pression agréable sur les zones érogènes et qui facilitent son utilisation dans une infinité de positions – pour ELLE et pour LUI.

• Énergique: 7 programmes de vibration silencieux et puissants à basse fréquence.

• Imparable: Système Tickling qui masse le point G mieux que deux doigts à la fois.

Des reliefs stimulants sur la pointe en silicone pour un plus grand plaisir pendant la pénétration. Depuis la pointe jusqu'à sa base, il s'adapte rapidement et de façon naturelle à la température du votre corps.

Gino réinvente le monde des vibromasseurs rabbit.

- Silicium 100 % médical douce
- 7 fonctions de vibration
- 3 modes de mouvement Tickling (oscillante)
- Résistant à l'eau
- Matériau sans risque pour le corps
- Sans phthalates
- Dimensions : 19 cm x 35 mm
- Poids : 132 grammes
- Flexible
- Rechargeable par USB (Câble inclus)
- Ergonomique
- Stimulation du clitoris
- Contrôle rétro-éclairé avec lumières LED

FONCTIONNEMENT / UTILISATION

Pour activer le système Tickling, appuyez sur le bouton marche/arrêt (⑩) pendant 2 secondes et une lumière rouge s'allumera. Ensuite, appuyez sur le bouton pour parcourir les 7 modes de vibration différents. Appuyez sur le bouton (○) pour activer le système Tickling, une lumière bleue s'allumera puis appuyez, sur la même bouton pour parcourir les 3 modes d'oscillation. Une fois que vous êtes enfin avec Gino, appuyez sur le bouton (W) pendant 2 secondes et la vibration s'éteindra. Pour éteindre le système Tickling, appuyez sur le bouton (○) pendant 2".

ITALIANO



Perfetto: Attraente vibratore massaggiante ricaricabile. Potente: Distribuzione ottimizzata delle vibrazioni attraverso tutto il corpo in silicone

• Gino ha un corpo realizzato al 100% in silicone medico con una giusta robustezza, particolarmente flessibile alle estremità che premendo in modo graduale le zone erogene e rendono semplice il suo utilizzo in infinite posizioni – per LEI e per LUI

• Energico: 7 programmi silenziosi di vibrazione potente, a bassa frequenza

• Inarrestabile: Sistema Tickling, Massaggio il punto G meglio di due dita allo stesso tempo

Stimolatori rilievi sulla punta di silicone per un piacere maggiore durante l'inserimento. Dalla punta fino alla base, si adatta rapidamente in modo naturale alla temperatura del tuo corpo.

100% silicone medico morbido

- 7 modalità di vibrazione
- 3 movimento Tickling (oscillante)
- Resistente all'acqua
- Materiallo sicuro per il corpo
- Senza fthalati
- Dimensioni totali: 190 x 35 mm
- Peso: 132 grammi
- Flessibile
- Ricaricabile tramite USB (Cavo incluso)
- Ergonomico
- Stimolazione clitoridea
- Telecomando retroilluminato con luci LED

FUNZIONAMENTO / USO

Per accendere il vibratore, premere il pulsante (W) di accensione per circa 2 secondi e si accenderà una luce rossa. Successivamente premere lo stesso pulsante per avviare le 7 modalità di vibrazione. Premere il pulsante (○) per attivare il sistema Tickling, si accenderà un led blu, successivamente premere lo stesso pulsante per modificare le 3 modalità di oscillazione. Una volta che Gino abbia finito, premere il pulsante (W) per circa due secondi e spegnerà la vibrazione, per spegnere il sistema Tickling premere il pulsante (○) per due secondi.

RECHARGER

Le vibromasseuse est rechargeable et permet une utilisation confortable, sans câbles gênants. Avant de l'utiliser pour la première fois, vous devez le charger complètement. Pour ce faire, utilisez le câble de charge USB inclus.

CHARGE

Introduisez la prise du câble USB dans l'orifice de connexion de charge (○).

Branchez l'autre côté du câble à un connecteur ou à un ordinateur via USB. Une lumière rouge s'allume pendant que le produit est en charge. Avertissement: la première charge peut durer jusqu'à 8 heures.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

En cas de difficultés rencontrées lors de l'utilisation de Brad, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes. Si le produit ne fonctionne toujours pas, contactez-nous: service@amoressa.com

MISE AU REBUT

La mise au rebut des appareils électroniques doit être réalisée conformément aux normes pour les déchets dangereux en vigueur dans l'Union Européenne et dans les autres pays européens, ou selon les normes locales. Respectez les normes d'élimination des déchets spécifiques de votre pays et, en cas de doute, demandez des informations à votre distributeur sur les options existantes pour la mise au rebut.

Ouvrir une boîte de produit AMORESSA est une exclusivité. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pour cela que nous prenons soin de chaque détail.

CONTENU

- Gino
- Chargeur
- Manuel de l'utilisateur

Amoressa est la marque de référence grâce à son design, sa qualité et sa technologie. Nous avons développé un produit innovant et nous avons soigné chaque processus de fabrication afin d'obtenir le meilleur résultat. Amoressa symbolise l'énergie, la force et la garantie. Acheter un Sextoy Amoressa signifie être en phase avec l'actualité. Chaque jouet Amoressa vous transportera vers différentes sensations.

CARICARE

O vibratore è ricaricabile e permette di essere usato comodamente, senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta, deve essere caricato completamente. Per farlo, utilizzare il cavo di ricarica USB incluso. CARICA: Inserire la presa del cavo USB nel foro (○) di connessione di ricarica. Collegare alla corrente con un adattatore o al computer tramite la porta USB. Una luce rossa si accenderà mentre il prodotto si sta caricando. Avviso: la prima ricarica può durare fino a otto ore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di errore o difficoltà di utilizzo che ha a che fare con il funzionamento di Brad, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Se il prodotto continua a non funzionare, mettersi in contatto con service@amoressa.com.

SMALTIMENTO

L'eliminazione di dispositivi elettronici deve essere realizzata in base alla normativa vigente per i rifiuti pericolosi dell'Unione Europea e di altri Paesi europei o in base alle leggi locali. Rispettare le normative dello smaltimento dei rifiuti. Specifiche del tuo Paese e, in caso di dubbi, chiedere al proprio distributore sulle opzioni di smaltimento. Aprira una scatola di prodotti AMORESSA è un'esclusività. La soddisfazione è il nostro obiettivo ed è per questo che abbiamo curato ogni dettaglio.

CONTENUTO

- Gino
- Caricabatterie
- Manuale dell'utente

Amoressa è la marca di riferimento per il suo design, qualità e tecnologia. Abbiamo sviluppato un prodotto innovativo e curato ogni processo di produzione per ottenerne il miglior risultato. Amoressa è simbolo di energia, forza e garanzia. Comparire un Sex Toy Amoressa significa sentirsi proiettato nell'attualità. Ogni Giocattolo Amoressa ti trasporterà verso diverse sensazioni. Un risultato unico grazie al confortevole silicone Premium e ai design ergonomici.

DEUTSCH



Parfait: Un vibromasseur massuer attractif et rechargeable. Puissant: Une distribution optimisée des vibrations à travers tout le corps en silicone.

Gino a un corps 100 % en silicone médical, qui présente une forme équilibrée et une grande flexibilité, notamment dans ses extrémités qui exercent une pression agréable sur les zones érogènes et qui facilitent son utilisation dans une infinité de positions – pour ELLE et pour LUI.

• Énergique: 7 programmes de vibration silencieux et puissants à basse fréquence.

• Imparable: Système Tickling qui masse le point G mieux que deux doigts à la fois.

Des reliefs stimulants sur la pointe en silicone pour un plus grand plaisir pendant la pénétration. Depuis la pointe jusqu'à sa base, il s'adapte rapidement et de façon naturelle à la température du votre corps.

Gino réinvente le monde des vibromasseurs rabbit.

• Silicium 100 % médical douce

• 7 fonctions de vibration

• 3 modes de mouvement Tickling (oscillante)

• Résistant à l'eau

• Sans phthalates

• Dimensions : 19 cm x 35 mm

• Poids : 132 grammes

• Flexible

• Rechargeable par USB (Câble inclus)

• Ergonomique

• Stimulation du clitoris

• Contrôle rétro-éclairé avec lumières LED

FUNKTIONSWIESEN/GEBRÄUCH

Um den Vibrator einzuschalten, drücken 2 Sekunden lang die Einschalttaste (W) bis das rote Licht erscheint. Drücken dann erneut die Taste um aus den 7 Vibrationsmodi zu wählen.

Drücken die Taste (○) um das Tickling-System zu aktivieren. Dabei erscheint ein blaues Licht.

Drücken erneut die Taste, um zwischen den 3 Oszillationsmodi zu wählen. Wenn Gino seine Arbeit verrichtet hat, drücken zwei Sekunden lang die Taste (W) damit sich der Vibrationsmodus ausschaltet. Drücken zwei Sekunden lang die Taste (○), um das Tickling-System auszuschalten.

LÄDEN

Der Vibrator ist aufladbar und ermöglicht eine bequeme Bedienung ohne lästige Kabel. Bevor du ihn zum ersten Mal benutzt, musst du ihn vollständig aufladen. Verwende hierfür das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel. Verbinden Sie den Stecker des USB-Kabels mit der Öffnung (○) des Ladegerätes. Schließen Sie es mit einem Kontaktier an den Strom an oder verbinden Sie es mit dem Computer. Während des Ladevorgangs erscheint ein rotes Licht. Das Licht geht aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

PROBLEMLOÖUNG

Im Falle von Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Funktionsweise von Brad, drücken 5 Sekunden lang die Einschalttaste. Wenn das Produkt immer noch nicht funktioniert, setze dich mit service@amoressa.com in Verbindung.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung elektronischer Geräte muss entsprechend der in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern geltenden Vorschrift für Sonderabfälle oder den örtlichen Regelungen erfolgen. Halte dich an die entsprechenden Entsorgungsvorschriften deines Landes und frage im Falle von Zweifeln deinen Vertrieber nach Entsorgungsmöglichkeiten. Ein Produkt von AMORESSA auszupacken, bedeutet Exklusivität. Befriedigung ist unser Ziel. Dafür haben wir auf jedes Detail geachtet.

INHALT

- Gino
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Amoressa ist die Referenzmarke für Design, Qualität und Technologie. Wir haben ein innovatives Produkt entwickelt und führen jeden Herstellungsschritt mit äußerster Sorgfalt durch. Durch das Design von Rücksicht auf Amoressa steht für Energie, Kraft und garantierte Qualität. Ein Amoressa Sextoy zu kaufen, bedeutet, Glücksmomente auf dem neuesten Stand der Technik zu erleben.

PORTUGUÉS



Perfetto: um atrativo vibrador recarregável

Potente: distribuição otimizada das vibrações através de todo o corpo de silicone

• O Gino dispõe de um corpo composto por 100% de silicone de qualidade médica, com um grau adequado de robustez, e especialmente flexível nas extremidades, que exercem uma pressão agradável sobre as zonas erógenas e facilitam a sua utilização num grande número de posições – para ELA e para ELE

• Energico: 7 programas de vibração de baixa frequência silenciosos e potentes.

• Imparabile: sistema Tickling que proporciona um maior prazer durante o sexo. Apresenta uma interface intuitiva e fácil de usar.

Relieves estimulantes na ponta de silicone para garantir um maior prazer durante a introdução. Este brinquedo aquela-se desde a ponta até à base rapidamente e de forma natural à temperatura do seu corpo.

• Silicium suave de qualidade 100% médica

• 7 funções de vibração

• 3 modos de movimento Tickling (oscilante)

• Resistente à água

• Sem fthalatos

• Medidas totais: 190 x 35 mm

• Peso: 132 gramas

• Flexível

• Recarregável via USB (cablo incluído)

• Ergonomico

• Estimulação do clítoris

• Controlo iluminado com luzes LED

CARREGAMENTO

O vibrador é recarregável e permite um manejo cômodo, sem o aborrecimento de ter cabos. Antes de o utilizar pela primeira vez, deixe-o carregar por completo. Para o efeito, utilize o cabo de carregamento USB incluído. Introduza o conector do cabo USB no orifício da ligação (○) para carregamento. Ligue o cabo com um conector à corrente ou a um computador, via ligação USB. Enquanto o produto estiver em modo de carregamento, a luz vermelha estará ligada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

No caso de ocorrerem erros ou dificuldades de manejo relacionadas com o funcionamento do Brad, prima o botão de ligar durante 5 segundos. Se o produto continuar a não funcionar, entre em contacto com: service@amoressa.com

ELIMINAÇÃO

A eliminação de aparelhos eletrónicos deve ser realizada de acordo com as leis relativas aos resíduos perigosos vigentes na União Europeia e em outros países europeus ou em acordo com as regulamentações locais. Tenha em conta as normas de eliminação de resíduos específicas do seu país e, em caso de dúvida, informe-se junto do seu distribuidor sobre as opções de eliminação disponíveis. Abrir uma caixa de produtos AMORESSA é algo de exclusivo. A satisfação é o nosso primeiro objetivo, pelo que temos cada pequeno pormenor em conta.

Conteúdo

- Gino
- Carregador
- Manual do utilizador

A Amoressa é uma marca de referência, devido à combinação de design, com qualidade e tecnologia. Desenvolvemos um produto inovador, com um processo de fabrico rigoroso que garante o melhor resultado. A Amoressa é símbolo de energia, força e garantia. Comprar um brinquedo erótico da Amoressa é sentir-se uno com a atualidade. Cada brinquedo Amoressa transporta para diferentes universos sensoriais. Um resultado sem igual, graças ao cômodo silicone Premium e aos modelos ergonómicos.