

FRANÇAIS

**RECHARGER**

KIRK est le vibromasseur de luxe le plus remarquable grâce à sa forme ergonomique et son système de succion qui répondent aux besoins les plus exigeants. **POUR VIVRE!** Plaisir assuré! Kirk est un vibromasseur compact qui dispose de deux moteurs indépendants et d'une technologie unique! Avec une forme très sophistiquée, ce Lovetoy combine le plaisir interne avec le plaisir externe de manière simultanée, ou séparément, grâce à son système de vibration et de succion. Son cordon en silicone dispose de deux adaptateurs inclus qui augmentent l'intensité et s'adaptent parfaitement au clitoris. Il masse et stimulate. Le vibromasseur stimule le vagin ou l'anus, tandis que le système de succion peut s'utiliser pour stimuler le clitoris. Le set inclut KIRK + 2 têtes de succion en silicone qui permet d'insérer le système de succion dans la partie de votre corps. Depuis la pointe jusqu'à sa base, il s'adapte rapidement et de façon naturelle à la température de votre corps. 4 jouets en 1 offrent un plaisir personnalisé. Deux moteurs intégrés rechargeables avec différents programmes.

- Silicium 100 % médical douce.
- Puissant et silencieux.
- Protection contre les éclaboussures
- 12 fonctions de vibration
- 12 modes de succion
- Matériau sans risque pour le corps
- Sans phthalates
- Dimensions vibromasseur: 14cm x 40mm
- Dimensions du cordon en silicone: 50 cm
- 2 têtes de succion ajoutée
- Poids: 203 grammes
- Flexible
- Rechargeable par USB (Câble inclus)
- Ergonomique
- Stimulation du clitoris à travers vibromasseur
- Contrôle rétro-éclairé avec lumières LED

FONCTIONNEMENT / UTILISATION

Pour allumer le vibromasseur, appuyez sur le bouton marche/arrêt (W) pendant 2 secondes. Pour changer de mode de vibration, appuyez sur le bouton (W). Pour activer le système de succion, appuyez sur le bouton (S), puis appuyez de nouveau sur cette même touche pour changer de mode de succion.

ITALIANO

**CARICARE**

Il vibratore è ricaricabile e permette di essere usato comodamente, senza fastidiosi cavi. Prima di utilizzarlo per la prima volta, deve essere caricato completamente. Per farlo, utilizzare il cavo di ricarica USB incluso.

CARICA: Inserire la presa del cavo USB nel foro (C) di connessione di ricarica. Collegare alla corrente con un adattatore o al computer tramite la porta USB. Una luce rossa si accende mentre il prodotto si sta caricando. Quando la carica è completa, la luce si spegnerà. Avviso: la prima ricarica può durare fino a otto ore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di errore o difficoltà di utilizzo che ha a che fare con la funzione di suzione di Brad, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Se il prodotto continua a non funzionare, mettersi in contatto con: service@amoressa.com.

SMALTIMENTO

L'eliminazione di dispositivi elettronici deve essere realizzata in base alla normativa vigente per i rifiuti pericolosi dell'Unione Europea e di altri Paesi europei o in base alle leggi locali. Rispettare le normative dello smaltimento dei rifiuti. Specifiche del tuo Paese e, in caso di dubbi, chiedere al proprio distributore sulle opzioni di smaltimento. Aprira una scatola di prodotti AMORESSA è un'esclusività. La soddisfazione è il nostro obiettivo ed è per questo che abbiamo curato ogni dettaglio.

CONTENUTO

- 100% silicone medico morbido
- Potente e silenzioso
- 12 modi di vibrazione
- 12 modi di sucção
- Materiale sicuro per il corpo
- Senza fthalati
- Dimensioni Massaggiatore: 140 x 40mm
- Dimensioni cordone in silicone: 50cm
- 2 Testine per una maggiore sucção aggiuntiva
- Peso: 203 grammi
- Flessibile
- Ricaricabile tramite USB (Cavo incluso)
- Ergonomico
- Stimolazione del clitoride il vibratore
- Telecomando retroilluminato con luci LED

FUNZIONAMENTO / USO

Per accendere il vibratore, premere il pulsante (W) di accensione per circa 2 secondi. Per modificare le modalità di vibrazione premere successivamente il pulsante (W). Per attivare la sucção premere il pulsante (W) successivamente premere di nuovo lo stesso pulsante per modificare le modalità di sucção.

DEUTSCH

**LÄDEN**

Der Vibrator ist aufklappbar und ermöglicht eine bequeme Bedienung ohne lästige Kabel. Bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzt, mussst du ihn vollständig aufladen. Verwende hierfür das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel. Verbinden Sie den Stecker des USB-Kabels mit der Öffnung (des Ladeanschlusses). Schließen Sie es mit dem Klemmstecker an den Strom an oder verbinden Sie es mit dem Computer. Während des Ladevorgangs erscheint ein rotes Licht. Das Licht geht aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Hinweis: Die erste Ladung kann bis zu acht Stunden dauern.

PROBLEMLOÖUNG

Im Falle von Fehlern oder Bedienungs Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Funktionsweise von Brad, drücken 5 Sekunden lang die Einschalttaste. Wenn das Produkt immer noch nicht funktioniert, setzen dich mit service@amoressa.com in Verbindung.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung elektronischer Geräte muss entsprechend der in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern geltenden Vorschrift für Sonderabfälle oder den örtlichen Regelungen erfolgen. Halte dich an die entsprechenden Entsorgungsvorschriften deines Landes und frage im Falle von Zweifeln deinen Vertrieber nach Entsorgungsmöglichkeiten. Ein Produkt von AMORESSA auszupacken, bedeutet Exklusivität! Befriedigung ist unser Ziel. Dafür haben wir auf jedes Detail geachtet.

INHALT

- Kirk
- Charger
- Manuale dell'utente
- 100% weiches medizinisches Silikon
- Leistungsfest und leise
- Spritzfest
- 12 Vibrationsfunktionen
- 12 Succioni
- Körpergeregenes Material
- Phthalatfrei
- Maße des Massageaufsatzes: 140 x 40 mm
- Länge der Silikonkette: 50 cm
- 2 zusätzliche Aufsätze zur Verstärkung des Saugeffekts
- Gewicht: 203 g
- Flexible
- Aufladbar per USB (Kabel inklusive)
- Ergonomisch
- Klitoristimulation über den Vibrator
- Bedient mit LED-Hintergrundbeleuchtung

FUNKTIONSWEISE/GEBRÄUCH

Um den Vibrator einzuschalten, drücken 2 Sekunden lang die Einschalttaste (W). Um zwischen den verschiedenen Vibrationsstufen zu wechseln, drücken erneut die Taste (W). Um die Saugfunktion zu aktivieren, drücken die Taste (S) und drücken erneut dieselbe Taste, um den Saugmodus zu ändern.

PORTUGUÉS

**CARREGAMENTO**

O vibrador é recarregável e permite um manejo cómodo, sem o aborrecimento de ter cabos. Antes de o utilizar pela primeira vez, deixe-o carregar por completo. Para o efeito, utilize o cabo de carregamento USB incluído. Introduza o conector do cabo USB no orifício da ligação (C) para carregamento. Ligue o cabo com um conector à corrente ou a um computador, via ligação USB. Enquanto o produto estiver em modo de carregamento, a luz vermelha estará ligada. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz vermelha apaga-se. Advertência: o primeiro processo de carregamento pode demorar até oito horas.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

No caso de erros ou dificuldades de manuseio relacionadas com o funcionamento do Brad, prima o botão de ligar durante 5 segundos. Se o produto continuar a não funcionar, entre em contacto com: service@amoressa.com.

ELIMINAÇÃO

A eliminação de aparelhos eletrónicos deve ser realizada de acordo com as leis relativas aos resíduos perigosos vigentes na União Europeia e em outros países europeus ou de acordo com as regulamentações locais. Tenha em conta as normas de eliminação de resíduos específicas do seu país e, em caso de dúvida, informe-se junto do seu distribuidor sobre as opções de eliminação disponíveis. Abrir uma caixa de produto AMORESSA é algo de exclusivo. A satisfação é o nosso objetivo, pelo que temos cada pequeno pormenor em conta.

CONTENTUDO

- Kirk
- Carregador
- Manual do utilizador

A Amoressa é uma marca de referência, devido à combinação de design, com qualidade e tecnologia. Desenvolvemos um produto inovador, com um processo de fabrico rigoroso que garante o melhor resultado. A Amoressa é símbolo de energia, força e garantia. Comprar um brinquedo erótico da Amoressa é sentir-se uno com a atualidade. Cada brinquedo Amoressa transporta-o para diferentes universos sensoriais.